

# プロテクトガード 施工手順

※レールの状態によっては取り替えが出来ない場合があります。



① 既設の袖を取り外す



② 取り外したらレールを掃除します



③ プロテクトガードを取付けていきます

## ③ プロテクトガード取付けポイント



ボルトナットを3箇所だけ仮止めします



ボルトナットの仮止め具合  
少しだけナットをしめて全体  
に遊びがあるようにすること



4本ともしっかりボルトを締めて  
施工完了



4本目のボルトを通す前にシノで  
穴位置を合わせてください

