

ポストキング アスファルトアンカー式 施工手順

使用部材及び機材



ポスト・キャップ・アスファルトアンカー
・振動ドリル・インパクトレンチ

1.

アスファルトアンカー下穴あけ

ポストキングを設置する場所に
台座付きのポストを置いて
振動ドリルで
φ 6mmの下穴をあけます。



2.

アスファルトアンカー打ち込み

インパクトレンチを使って
アスファルトアンカーを打ち込みます。



3.

アンカーキャップ設置

アンカーキャップを設置します。



4.

完了

設置完了です。

