

ポストキング 着脱式 施工手順

使用部材及び機材



ポスト・アルミ埋設脚・コア抜き機
・接着剤（本剤・硬化剤）
接着剤を混ぜるためのバール・へら
・スポンジ（湿式のコア抜きの場合）
※接着剤は1本当たり150gが目安です。

1.

コア抜き

ポストキングを設置する場所に
φ60mm・深さ50mmのコア抜き
をします。



2.

接着剤混合

接着剤の本剤と硬化剤を混ぜます。



3.

接着剤流し込み

コア抜きした穴に接着剤を流し込み
ます。※ 湿式のコア抜きの場合は
水分をスポンジで取り除いて下さい。



4.

ポストキング設置

埋設管を取り付けたポストキング
を接着剤を流し込んだ穴に入れ
ます。



5.

完了

接着剤をへらでならして設置完了
です。



保護キャップ設置状況

ポストキング撤去時には、保護
キャップを設置します。

