

ポストキング コンクリートアンカー式 施工手順

使用部材及び機材



ポスト・キャップ・コンクリートアンカー
ハンマー・振動ドリル
インパクトレンチ・ダストポンプ

1.

下穴あけ

ポストキングを設置する場所に
台座付きのポストを置いて印を
つけます。振動ドリルで印の所に
φ10.5mmの下穴をあけます。



2.

穴の中を掃除

ダストポンプを使って穴の中を
掃除します。



3.

コンクリートアンカー打ち込み

ハンマーでコンクリートアンカーを
打ち込みます。



4.

締め付け

ポストキングを設置して、
インパクトレンチで締め付けます。



5.

アンカーキャップ設定

アンカーキャップを設置します。



6.

完了

設置完了です。

